



SheSafe

INCIO RAPIDO

SMART WATCH

COPIAPO, 2025

Introducción

Hola, te damos la bienvenida al smartwatch SheSafe. Un reloj diseñado que se complementa con la aplicación SheSafe, sirve para brindar apoyo en situaciones de emergencia y para el monitoreo básico de datos físicos y de salud. Este dispositivo combina funciones de seguridad y seguimiento personal, permitiendo al usuario activar alertas de emergencia de forma rápida y sencilla, además de acceder a información relevante sobre su actividad diaria.

El presente manual tiene como objetivo describir el funcionamiento general del smartwatch, su proceso de inicio rápido, las principales opciones disponibles en el dispositivo y la forma correcta de enlazarlo con la aplicación móvil. Asimismo, se detallan las funciones relacionadas con el monitoreo de carga, datos físicos, datos de sueño y ritmo cardíaco.

A través de este manual se busca facilitar la correcta utilización del Smartwatch SheSafe, asegurando una experiencia de uso simple, segura y eficiente desde el primer encendido del dispositivo.

1. Funcionamiento Básico del Reloj

El reloj funciona de manera táctil solo desplaza tu dedo por el área para ver tus opciones y presiona el botón para prender o apagar el



2. *Batería del Reloj*

Junte la pulsera a su base de carga, luego conéctela a una fuente de alimentación USB y cargue al menos por 5 minutos o toque el botón durante 3 segundos para activar.




Importante: No se requiere un cargador específico. Puede cargarlo con:


- *Adaptador de corriente USB para cualquier teléfono o Tablet.*
- *Puertos USB en PC o banco de energía.*

3. Datos De Salud

Al igual que un smartwatch convencional el reloj SheSafe nos entrega los siguientes datos:



4. Opciones del Reloj



Si Activa esta opción, al girar la muñeca se activará el reloj.



Ajusta el nivel de Brillo de la pantalla.



Recomendable tener esta opción activada para que el usuario sepa que la alerta se envió correctamente.



El tiempo de espera definirá cuantos segundos el reloj quedará inactivo para desactivarse.





SI desea restablecer sus datos y los del reloj, presione este botón.



Si desea información del reloj


Generar una Alerta desde el Reloj.

Para generar una Alerta con el Reloj debes tener vinculado un dispositivo con tu aplicación, para generar la alerta simplemente debes mantener presionado 5 segundos el botón del reloj y verás como aparece un mensaje de SOS en el reloj. Además, en el mapa de la aplicación se verá automáticamente como se genera la alerta.



Cerrar Alerta

Alerta Activa



Para cerrar la alerta, se debe presionar en el botón cerrar alerta, después aparecerá un formulario donde se deberá indicar el tipo de alerta y la resolución que obtuviste. **No olvides cerrar tu alerta e indicar el motivo, de este modo se puede tener un catastro de los acontecimientos.**

Cerrar Alerta

Resolución

Falsa Alarma

Pasó el peligro

Apoyo de contactos

Aceptar

Tipo

Acoso

Robo

VIF

Falsa Alarma

Aceptar